



## Краткое руководство оператора весового микрокомпьютера DG600




**ВНИМАНИЕ:** Подключать и отключать карту памяти от терминала разрешается только при выключенном терминале.

### Включение микрокомпьютера

- Включите терминал, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ .
- Если вставлена карта памяти с измененными рационами на дисплее появится надпись:



- Нажмите кнопку .
- Подождите некоторое время, пока система загрузится, после чего на экране будут отображены показания веса.



### Тарирование (установка нуля системы)

Нажмите и удерживайте клавишу  на протяжении 3 секунд для обнуления весов; на экране появится надпись:



- Убедитесь, что показания веса составляют “0” плюс или минус несколько килограмм.

### ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАМЕСА




**ВНИМАНИЕ:** Не выключайте питание микрокомпьютера при выполнении замесов. При отключении питания информация о выполнении замеса сохранена не будет!

1. В режиме отображения общего веса, после обнуления весов, нажмите



кнопку , для входа в режим выполнения рецепта.

На экране появится таблица с перечнем рецептов:




2. Выберите замес для выполнения при помощи кнопок  или .

Нажмите кнопку



3. На экране появится информация о количестве животных





4. Нажмите кнопку . Появится информация о общем весе выполняемого замеса




5. Нажмите кнопку . Появится название и вес первого компонента для загрузки.



При загрузке корма в миксер на экране будет отображаться оставшийся для загрузки вес. Когда значение веса приблизится к 0, нажмите кнопку , на экране отобразится следующий компонент и его вес.

По окончании загрузки на экране отобразится фактически загруженный вес, и терминал перейдет в режим выгрузки. К выгрузке будет предложен заданный программой вес. Чтобы выгрузить фактически загруженный корм нажмите кнопку , на экране появится надпись **ДОЖДИТЕСЬ**.




После этого на экране отобразится фактический вес корма в миксере. Можно приступить к выгрузке.

### **ВЫГРУЗКА**


В процессе выгрузки значение веса на экране будет уменьшаться. Если после полной выгрузки значение веса будет больше 0 кг, необходимо



нажать кнопку . На экране появится надпись ВЫПОЛНЕН. СОХР-НО



После этого появится надпись ВЕС РАЗГРУЖЕН



И система перейдет в режим отображения общего веса.



**ВНИМАНИЕ:** Дождитесь появления сообщения о сохранении данных, иначе замес может быть сохранен как невыполненный.