



Краткое руководство оператора весового микрокомпьютера DG600




ВНИМАНИЕ: Подключать и отключать карту памяти от терминала разрешается только при выключенном терминале.

Включение микрокомпьютера

- Включите терминал, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ .
- Если вставлена карта памяти с измененными рационами на дисплее появится надпись:



- Нажмите кнопку .
- Подождите некоторое время, пока система загрузится, после чего на экране будут отображены показания веса.



Тарирование (установка нуля системы)

Нажмите и удерживайте клавишу , на протяжении 3 секунд для обнуления весов; на экране появится надпись:



- Убедитесь, что показания веса составляют “0” плюс или минус несколько килограмм.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАМЕСА



ВНИМАНИЕ: Не выключайте питание микрокомпьютера при выполнении замесов. При отключении питания информация о выполнении замеса сохранена не будет!

1. В режиме отображения общего веса, после обнуления весов, нажмите



кнопку , для входа в режим выполнения рецепта.

На экране появится таблица с перечнем рецептов:

| РЕЦЕПТА | |
|-------------------|---|
| 1- Запуск 21 день | ▼ |
| 2- Запуск 60-21 | ▼ |
| 3- До 90 дней | ▼ |
| 4- Линейка | ▼ |

2. Выберите замес для выполнения при помощи кнопок  или .

Нажмите кнопку




3. На экране появится информация о количестве животных



4. Нажмите кнопку  . Появится информация о общем весе выполняемого замеса



5. Нажмите кнопку  . Появится название и вес первого компонента для загрузки.



При загрузке корма в миксер на экране будет отображаться оставшийся для загрузки вес. Когда значение веса станет равным 0, система автоматически перейдет к следующему компоненту. При


необходимости, можно вручную переключиться на следующий


компонент. Для этого нажмите кнопку




БЛОКИРОВКА ПОКАЗАНИЙ ВЕСА

При любых переездах кормосмесителя с места на место необходимо

блокировать показания веса нажатием на кнопку , чтобы тряска и толчки бункера смесителя не влияли на показания веса. В данном случае на экране будет отображено сообщение **ПРОГР ОСТАНОВЛ.**




Для продолжения работы системы опять нажмите кнопку . При этом на экране будет отображено значение загруженного веса до приостановления работы системы.



ВНИМАНИЕ: При загрузке или разгрузке кормосмесителя с заблокированной программой загруженный/выгруженный вес не учитывается! Убедитесь перед загрузкой/выгрузкой, что программа разблокирована.

По окончании загрузки на экране отобразится фактически загруженный вес, и терминал перейдет в режим выгрузки. К выгрузке будет предложен заданный программой вес. Чтобы выгрузить фактически загруженный корм

нажмите кнопку , на экране появится надпись **ДОЖДИТЕСЬ**




После этого на экране отобразится фактический вес корма в миксере. Можно приступить к выгрузке.

ВЫГРУЗКА


В процессе выгрузки значение веса на экране будет уменьшаться. Если после полной выгрузки значение веса будет больше 0 кг, необходимо



нажать кнопку . На экране появится надпись ВЫПОЛНЕН. СОХР-НО



После этого появится надпись ВЕС РАЗГРУЖЕН



И система перейдет в режим отображения общего веса.



ВНИМАНИЕ: Дождитесь появления сообщения о сохранении данных, иначе замес может быть сохранен как невыполненный.